

Inhaltsverzeichnis /Content

Inhalt

Inhaltsverzeichnis /Content	1
1. Funktionsweise / Functionality	2
2. Speichern der Einstellungen / Backup Settings	2
2.1 Anmelden am Serveradmin / Login Serveradmin	2
2.2 Lizenz / Licence	2
2.3 Netzwerk / Network	2
2.4 Controller	3
3. Update	3
3.1 Firmware	3
3.2 Update	3
3.3 Zurücksetzen auf Werkauslieferung / reset to factory settings	3
4. Neukonfiguration / Initial Setup	4
4.1 Standard Einstellungen / First Setup Settings	4
4.2 Standard Passwörter / Passwords	4
4.3 Vorbereitung für das Setup / Preparation for Setup	4
4.4 Login IP	4
4.5 Setup Prozedur	5

1. Funktionsweise / **Functionality**

Da größere Änderungen an der Struktur und durch neue Funktionen am Gerät auch eine Neuinstallation benötigen können wird hier eine Update Reihenfolge mit Reset besprochen. Grundsätzlich sollte nur ein Update gemacht werden wenn Funktionen fehlen oder eine Verbesserung damit erreicht werden soll

Since major changes to the structure and new functions on the device can also require a new installation, an update sequence with reset is discussed here. Basically, only an update should be made if features are missing or an improvement should be achieved

2. Speichern der Einstellungen / **Backup Settings**

durch Bildschirm Foto (Strg + Druck oder mit Windows 10 das Snipping Tool) oder in Textdocument

by screen photo (Ctrl + Print or with Windows 10 the Snipping Tool) or in text document


2.1 Anmelden am Serveradmin / **Login Serveradmin**

(Standard 99999999)

2.2 Lizenz / **Licence**

In Textdokument abspeichern oder Bildschirmkopie


Save in text document or screenshot



2.3 Netzwerk / **Network**

In Textdokument abspeichern oder Bildschirmkopie

Save in text document or screenshot



2.4 Controller

Jeden Controller, Name und Host In Textdokument abspeichern oder Bildschirmkopie	Every controller, name and host Save in text document or screenshot
---	--

3. Update

3.1 Firmware

Die aktuelle Firmware kann von geladen oder per Mail nachgefragt werden	The current firmware can be downloaded or requested by mail
http://download.yasxfer.de/yasxtouch/	

3.2 Update

Über den Button Update wird durch select update file die Datei in die YasXTouch Unit geladen und ausgeführt. Bitte beachten sie auch die Meldungen im Ablauf und machen sie notfalls bei nicht erfolgreichem Update einen Bildschirm Foto davon	Via Update button, the file is loaded into the YasXTouch Unit and executed by select update file. Please also check the messages in the process and, if necessary, make a screenshot if the update is unsuccessful
---	--

3.3 Zurücksetzen auf Werkauslieferung / reset to factory settings

Um ein Reset durchzuführen erstellen Sie bitte eine leere Datei mit dem Namen reset.txt. Diese Datei muss im Stammverzeichnis des anzusteckenden USB-Sticks erstellt werden. Sie können den mitgelieferten, oder einen eigenen USB-Stick verwenden. Der Stick muss den Namen YASXEXTERN haben.	To perform a reset, please create an empty file called reset.txt. This file must be created in the root directory of the USB stick to be attached. You can use the included or your own USB stick. The stick must be named YASXEXTERN.
--	--

4. Neukonfiguration / Initial Setup

Jetzt müssen alle abgedruckten und aufgeschriebenen Daten wieder eingetragen werden	Now all printed and written data must be entered again
---	--

4.1 Standard Einstellungen / First Setup Settings

- License
 - Licensekey: empty
- Network
 - Hostname: yasxtouch-xxxxxxx (xxxxxx = Serial Nr)
 - IPv4 (CIDR): 192.168.178.201/24
 - Router: 192.168.178.1
 - DNS: 192.168.178.1
- Time
 - Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
 - NTP Servers: empty
- Controller:
 - Empty

Lizenzabhängig müssen weitere Funktionen konfiguriert werden.	Depending on the license, additional functions must be configured.
---	--


Lizenzabhängig müssen weitere Funktionen konfiguriert werden.

4.2 Standard Passwörter / Passwords

- Serveradmin: 99999999
- Roboadmin: (User / Passwort)
 - admin / admin
 - setter / setter
 - worker / worker

4.3 Vorbereitung für das Setup / Preparation for Setup

Die Netzwerkschnittstelle des PC muss im Gleichen Bereich wie die Unit sein	The network interface of the PC must be in the same area as the unit
---	--



4.4 Login IP

<http://192.168.178.201>



yasXTouch

Firmware Update

4.5 Setup Prozedur

<ol style="list-style-type: none">1. IP Adresse des YasXTouch ändern für den aktuellen Bereich. Anschließend ist die Unit wieder unter der bisherigen Adresse erreichbar. Der PC sollte wieder auf seine Ursprungsdaten eingestellt werden2. Nach dem Update Browser Cache Speicher löschen3. Unter Time Uhrzeit einstellen/ Überprüfen4. Kontroller eintragen es können alle Kontroller nacheinander eingetragen werden Anschließend Neustarten5. Genießen!	<ol style="list-style-type: none">1. Change the IP address of the YasXTouch for the current area. Then the unit can be reached again under the previous address. The PC should be reset to its original data2. Clear Browser Cache after update3. Under Time, set / check time4. Enter controller All controllers can be entered one after the other Then restart5. Enjoy!
---	---